

## Räder und Rollen

Räder und Rollen müssen je nach Erfordernis regelmäßig durch Nachfetten von Lagerstellen sowie durch Nachstellen von lösbaren Verbindungen gewartet werden.

Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden und schädigenden Bestandteile enthalten.

Rollen bzw. deren Bauteile sind zu ersetzen, sobald Funktionsstörungen auftreten.